

# Reprogramación incremental de G5e



JOHN DEERE

## Reprogramación incremental de G5e

### Preparación de USB para el software G5e

1. Cree una carpeta en el Administrador de archivos del dispositivo de su computadora y asígnele el nombre "G5e".
2. Descargue el software más reciente de StellarSupport™ en su dispositivo informático y guárdelo en la carpeta "G5e" recién creada.
3. Conecte el dispositivo USB a su computadora y copie el nuevo software de la carpeta "G5e" de la unidad USB. NOTA: No descomprimir los archivos de software.

### En la máquina con pantalla G5e

1. Identificar el puerto USB G5e en la parte inferior de la pantalla y retirar la cubierta.
2. Insertar su USB con el nuevo software.
3. En la pantalla, seguir los pasos siguientes para iniciar la reprogramación incremental de G5e:
  - a. Seleccionar "Menú", "Sistema" y "Gestor de software".
  - b. Desde "Instalaciones y actualizaciones", seleccionar "Buscar actualizaciones en la unidad USB".
  - c. Seleccionar "Ver actualizaciones de la pantalla" si se está instalando una versión de software más reciente y seleccionar "Siguiente".
  - d. Seleccionar "Ver versiones de software anteriores de la pantalla" si se está instalando una versión anterior y seleccionar "Siguiente".
  - e. Seleccionar la versión que desea instalar y seleccionar "Aceptar".
    - a. Si hay varios paquetes de versión disponibles en USB, seleccionar el botón de versión y seleccionar la versión de la lista disponible.
  - f. Seleccionar "Instalar" y aceptar la pantalla de Atención.
  - g. El proceso de instalación tardará unos 7 minutos en completar el proceso de extracción e instalación.